デジタルコードレスファクシミリ
UX-600CL
UX-600CW

電話に出てからファクスを受け取る

電話に出る

- **相手の方にファクスを送ると言われたら、**
- **受話器から「ポー・ポー・ポー・・・」という音が聞こえたら、**

親機 でファクスを受け取るときの操作

を押す

子機 でファクスを受け取るときの操作

① ［メニュー/決定］ボタンを押す

② キーで、「FAX受信」を選択する

③ ［メニュー/決定］ボタンを押す